

Voire maquette terminée



LE CAUDRON "S"

Construisez vous-même cette parfaite reproduction

- 1. 2 — Ailes.
- 3 — Avant du fuselage.
- 4 — Arrière du fuselage.
- 5 — Dessous du fuselage.
- 6 — Capot du moteur.
- 7 — Intérieur du fuselage.
- 8, 9 — Couilles de raccord.
- 10 — Pédalier.

- 11 — Réservoir à fixer au fond de la cabine.
- 12 — Pare du moteur.
- 13, 14 — Collets d'ailes.
- 15, 16 — Biéens.
- 17, 18 — Brasses.
- 19, 20 — Travaux d'atterrissage.
- 21, 22 — Empennage horizontal.

Décoller toutes les pièces avec précaution de coller les uns sur les autres. Les lignes de pliage sont à suivre. Certains joints (les ailes, une certaine épaveuse, etc.) que les bords de fuite. Mettre le réservoir et le avant le montage de l'aile.

Extrait de L'Aero 18/12/1938

