


Jouer sur le pas en fonction des conditions de vol.

Mouiller les pales abondamment (eau chaude) puis les laisser sécher en forme 72 heures sur un cylindre de $\phi 12$ cm. Noter l'inclinaison de 14° par rapport à la verticale. Poncer finement. Bien équilibrer.

Stabilisateur entoilé seulement sur le dessus.



mini-form de J.F. FRUGOLI