

Bristol BROWNIE

construction sans ailerons: vriller l'aile gauche
au séchage par une cale de 3 mm sous le bord d'attaque
de la nervure marginale, l'aile droite par une cale de
2 mm sous le bord de fuite

